

#### Francisco Moreno Socio Gerente CUIT: 20-29637755-3

## GUIA DE FALLAS 64

| SINTOMA  | SOLUCION POSIBLE  |
|--|---|
| Pantalla sin imágen al encender.   | Controle fuente de alimentación exter-<br>na: U4 (KERNAL ROM), U17 (PLA)<br>U7 (6510 MPU), U3 (ROM)<br>U8 (7406 IC), U19 (VIC II)<br>U9-U12 (4164 RAM)<br>U21-U24 (4164 RAM)<br>VR2, CR4, VR1 |
| Error "OUT OF MEMORY" al encender.   | Controle U9-U12 (4164 RAM)<br>U21-U24 (4164 RAM)<br>****Use disco de test de diagnóstico.   |
| No aparece cursor.<br>Pantalla sin imágen intermitente.<br>Gráficos intermitentes.                               | Controle U7 (6510 MPU)  |
| Al encender aparecen display de grá-<br>ficos y cursor destellante.  | Controle U14 (74LS 258 IC)  |
| Al encender aparecen caracteres distribuídos en blocks.  | Controle U26 (74LS373 IC)   |
| Display intermitente.  | Controle C88 (Posible mala conexión)  |
| Al encender aparece mensaje "PRESS<br>PLAY ON TAPE", y el display se blan-<br>quea.                              | Controle U7 (6510 MPU) R1 (posible ma<br>la conexión)   |
| Al encender el cursor se bloquea.  | Controle U7 (6510 MPU) U20 (556IC)  |
| Cuando la tecla "RETURN" es presio-<br>nada después de un comando RUN, el<br>cursor vuelve a la posición "HOME". | Controle U3 (ROM)   |
| El comando "POKE" no trabaja.  | Controle U3 (ROM)   |
| El joystick no opera correctamente.  | Controle U1 (6526 CIA)  |
| Frecuencia errónea.  | Controle C70  |
| Ningún caracter es representado so-<br>bre el monitor.   | Controle U3 (ROM) U2 (CIA)  |
| Aparecen caracteres gráficos en vez de letras.   | Controle U19 (VIC II)   |
| Aparecen el mensaje al encender, pe-<br>ro no el cursor.   | Controle U4 (ROM)   |
|  |   |



### Francisco Moreno Socio Gerente CUIT: 20-29037755-3

## GUIA DE FALLAS 64

| SINTOMA  | SOLUCION POSIBLE   |
|--|--|
| El cursor salta a la posición "HOME".  | Controle U7 (6510 MPU)   |
| Colores anormales aparecen en las le-<br>tras.   | Controle U6 (2114 RAM) U16 (4066 IC)   |
| Caracteres diferentes son representa-<br>dos y el cursor se bloquea cuando es<br>encendido o apagado.  | Controle U16 (4066 IC)   |
| El sistema no resetea y la tecla<br>"RESTORE" no trabaja.  | Controle U20 (556 IC)  |
| Zumbido (50 hz) sobre la pantalla.   | Controle fuente de alimentación exter-<br>na VR2 (5V Regulador)                |
| El cursor desaparece después de que el sistema se calienta.  | Controle U1 (6526 CIA)   |
| Se presenta "SINTAXIS ERROR" después<br>de que el sistema se calienta.   | Controle U3 (ROM)  |
| Pantalla ondulante después de que el<br>sistema se calienta.   | Controle fuente de alimentación exter-<br>na U31 (74LS629 IC) U30 (74LS193 IC) |
| El sistema se resetea cuando se ca-<br>lienta y los programas largos no car<br>gan.  | Controle U7 (6510 MPU) U3 (ROM)  |
| El teclado no opera correctamente cuando el sistema se calienta.   | Controle U1 (6526 CIA) U3 (ROM)  |
| Aparece zumbido sobre la pantalla cuando el sistema se calienta.   | Controle fuente de alimentación exter-<br>na C90, C88, CR4, VR2 (5V Regulador) |
| El motor del cassette permanece fun<br>cionando.   | Controle U7 (6510 MPU)   |
| El motor del cassette continúa funcionando aún después de que el programa es cargado. El transistor TIP 29 se calienta extremadamente y el fusible puede quemarse. | Controle Port del cassette para Shorts<br>R4 (Abierto si es posible)           |
|  |  |

# GUIA DE FALLAS 64

| SINTOMA   | SOLUCION POSIBLE                                       |
|---|--|
| El cursor desaparece cuando el ca-<br>ssette es enchufado.  | Controle U7 (6510 MPU)                                 |
| El cassete anda extremadamente des pacio. El programa parece cargarse pero no correrá.  | Controle U7 (6510 MPU)                                 |
| Cuando se carga un programa, apare ce el mensaje "SINTAXIS ERROR".  | Controle U20 (556 IC)                                  |
| Cuando se usa la diskettera apare-<br>ce el mensaje "DEVICE NOT PRESENT<br>ERROR".  | Controle U1 (6526 CIA) U7 (6510 MPU),<br>R28, R29, R30 |
| El disk drive continúa buscando<br>trata de cargarse.   | Controle U2 (6526 CIA)                                 |
| Cuando se carga desde el disk y al-<br>guna tecla de la cuarta hilera es<br>presionada, el cursor vuelvo a la<br>posición "HOME". | Controle U20 (556 IC) R35 (posible ma<br>la conexión)  |
| Cuando se carga desde el disco aparece el siguiente mensaje:"FILE /   | Controle U4 (ROM) U2 (6526 CIA)                        |
| Cuando el disco es usado aparece<br>el siguiente mensaje: "OUT OP ME-<br>MORY ERROR".   | Controle U20 (556 IC)                                  |

